

INSTRUCTIONS DE LA MONTRE LED



appuyez sur ce bouton pour activer l'affichage et faire défiler les options.

Affichage de l'heure, de la date et des secondes :

Appuyez sur le bouton une fois pour afficher l'heure, appuyez une deuxième fois pour afficher la date, appuyez une troisième fois pour afficher les secondes.

10:35

Affichage de l'heure



4:29

Affichage de la date



.41

Affichage des secondes

Régler l'heure et la date :

Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'affichage. Ensuite, appuyez pendant 3 secondes pour accéder au mode 'réglage de l'heure'. L'heure clignote à cette étape. Appuyez sur le bouton pour régler l'heure. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, les minutes clignoteront. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes et faites les réglages suivants :

10:35

Affichage de l'heure

Appuyez sur le bouton pendant 3 sec.



L'heure clignote

Appuyez sur le bouton pendant 3 sec.



Les minutes clignent

L'indicateur P(PM) apparaît à droite de l'heure pour la période de midi à 11:59 du soir. L'indicateur A(AM) apparaît à droite pour la période de minuit à 11:59 du matin.

- Appuyez sur le bouton pour régler les chiffres clignotants.
- Répétez la même procédure pour régler la date.
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer et retourner à l'affichage normal.

ATTENTION: NE PAS UTILISER PENDANT LE CHABBAT ET LES FÊTES JUIVES !



© Tsivot Hachem - France
www.tsivothachem.fr